

SEADME OSAD

1. Mootorikorpus
2. Tavakiiruse nupp
3. Turbokiiruse nupp
4. Saumikser
5. Joogipudel
6. Kaas
7. Teraüksus
8. Teraüksuse liuglukustus

OHUTUS

- Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme tootja ega edasimüüja vastutusalasse.
- Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja volitatud hooldusettevõttes või sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Ärge liigutage seadet juhetepeedi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.
- Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.
- Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.
- Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatuselt.
- Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa vette ega muusse vedelikku.
- Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne lisaosade vahetamist või eemaldamist.
- Eemaldage seadme pistik alati vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma või puhastama.
- Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.
- Pange tähele! Lõiketerad on väga teravad, vältige nende puudutamist seadet tühjendades ja puhastades.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu:
 - personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades;
 - hotellide/majutusasutuste kliendiruumides;
 - kodumajutuse asutustes;
 - taludes.



ENNE ESMAKASUTAMIST

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.

Mikserit ei tohiks kasutada kauem kui 1 minut ühtejärke. Selle möödudes tuleks teha paus ja lasta seadmel 5 minutit jahtuda.

Lõiketerad on väga teravad, puhastage teri äärmise ettevaatusega ja vältige terade puudutamist.

KASUTAMINE

Paigaldage saumikseri osa mootorikorpusele ja suruge, kuni see klõpsatades kinnitub. Saumikseri osa küljestvõtmiseks tuleb vajutada vabastamisnuppe ja osad teineteisest eraldada.

Ühendage seadme pistik elektrikontakti ja valige seadme töökiirus vastava nupu vajutusel. Kui üht kahest kiirusnupust vajutatakse, hakkab seade kohe töle ja nupu vabastamisel peatub.

Kaasaskantava joogipudeli otstarve

Lõigake smuuti koostisained 2 x 2 cm kuubikuteks ja pange blenderipudelisse. Keerake pudelile teraüksus korgiks peale ja lukustage liuglukusti abil. Paigaldage blenderipudel koos teraüksusega mootorikorpusele ja suruge, kuni see klõpsatades kinnitub.

Ühendage seadme pistik elektrikontakti ja valige seadme töökiirus vastava nupu vajutusel.

Kui üht kahest kiirusnupust vajutatakse, hakkab seade kohe töle ja nupu vabastamisel peatub.

Puhastamine ja hooldus.

Peske äravõetavad osad nõudepesuaine ja veega. Äravõetavad osad ei ole masinpesukindlad.

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga.

Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks.

Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel.

HOIATUS! Lõiketerad on väga teravad, neid tuleb puhastada ettevaatusega.,

Garantii

Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid juhul kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja nimi ning toote mudel. Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: www.service.tristar.eu

Keskkonnakaitse



Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinade käitlusse toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmise. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikest omavalitsustelt.

Info

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu