




NOVA ÕHKFRITÜÜR MUDELID
02.180174.01.001 / 02.180176.01.001
KASUTUSJUHEND

SEADME OSAD



1. Ekraan juhtpaneeliga
2. Fritüürikorv
3. Korvi vabastusnupp
4. Korvi käepide
5. Anum
6. Õhu sisenemisavad

OHUTUS

- Ohutusjuhiste eiramisest tulenev kahju ja/või õnnetused ei kuulu seadme tootja ega edasimüüja vastutusalasse.
- Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Ärge liigutage seadet juhetaolise tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.
- Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.
- Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.
- Halvimal juhul võib fritüüris küpsetatav toiduaine süttida, seega ei tohi selles fritüüris kasutada üle ühe teelusikatäie õli ega rasvarikast liha ega vett toidu keetmiseks.
- Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet tohib lubada kasutada kooliealistel ja vanematel lastel ning abivajavatel isikutel, kui neid on juhendatud ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatuses.
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutuvõimelise täiskasvanu poolt.
- Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku.
- Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti.
- HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!
- Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal väiksemate laste käeulatuses. Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks.
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
-  Seadme pinnad, millel on juuresolev märgistus, kuumenevad seadme töötamisel. Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.
- Küpsetamise järel tuleb seadmel jahtuda lasta. Jahutus käivitub pärast taimeriga seadistatud küpsetusaja lõppu automaatselt. Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust enne, kui jahutus on lõppenud – muul juhul võib kuumus seadmele kahjustusi põhjustada.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu personaliköök töökohtades, hotellide/majutusasutuste kliendiruumides, kodumajutuse asutustes, taludes

SÄILITAGE KASUTUSJUHEND EDASPIDISEKS!

AINULT KODUS KASUTAMISEKS!

ENNE ESMAKASUTAMIST

Eemaldage seadme ümbert kõik pakendi osad. Võtke ära kõik seadme küljes olevad kiled või kleebised. Puhastage seadme fritüürikorv ja anum sooja vee, vähese nõudepesuaine ja mittekriimustava käsnaga. Pühkige seadme väliskülg puhtaks niiske lapiga. Asetage seade kindlale tööpinnale, mis kannatab kuumust. Paigutage fritüürikorv anumasse õiges asendis.

Kui seade esmakordselt sisse lülitatakse, võib eralduda veidi kõrbelõhna. See on normaalne, lõhn haihtub kui tuulutate ruumi.

See fritüür toimib kuuma õhuga. Ärge kallake anumasse mingit õli ega praerasva.

Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.

KASUTAMINE

Ühendage pistik maandusega varustatud pistikupessa. Tõmmake anum tasakesi fritüürist välja. Asetage toiduained fritüürikorvi. Libistage anum tagasi fritüüri sisse. Ärge kunagi kasutage anumad ilma selle sisse asetatud fritüürikorvita. Ärge puudutage anumad küpsetamise ajal ega mõni aeg pärast seda, sest anum kuumeneb. Hoidke anumad ainult sangast!

KÄSITSI TEHTAVAD SEADISTUSED

Taimerinuppudega saab määrata küpsetamise aja. Vajutage taimeri nuppe ühel korral, kui soovite küpsetusaega lisada või vähendada ühe minuti võrra. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, kui soovite minuteid lisada või vähendada kiiremini. Taimeriga valitav aeg on vahemikus 1 kuni 60 minutit.

Temperatuur on reguleeritav vastavate temperatuurinuppudega. Temperatuurinupu ühekordsel vajutusel tõstetakse või langetatakse temperatuuri 5 kraadi võrra. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, kui soovite temperatuuri lisada või vähendada kiiremini. Temperatuur on seadistatav vahemikus 80 kuni 200 kraadi.

Soovitud aja- ja temperatuuriseadistuste tegemise järel vajutage sisse-/väljalülitusnupule, et küpsetamine algaks.

PROGRAMMEERITUD REŽIIMID

Kasutada saab 7 eelseadistustega küpsetusrežiimi. Need on CHIPS, CUPCAKE, SHRIMP, CAKE, CHICKEN, STEAK ja FISH. Nende vahel valimiseks kasutage režiiminuppu MODE.

Tõmmates anuma küpsetamise kestel fritüürist välja, katkestab seade automaatselt töö 5 sekundi pärast ja lülitub välja. Anuma tagasipaneku järel käivitub fritüür automaatselt uuesti.

Mistahes programmi tühistamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Fritüür lülitub 20 sekundi möödudes välja.

Õli või rasv, mis toidus võib sisalduda, koguneb anuma põhjale. Mõni toiduaine vajab küpsetamise käigus raputamist/ ümberpöörämist anumad. Selleks tõmmake anum sangapidi välja ja raputage. Libistage anum seejärel tagasi fritüüri sisse. Ärge vajutage fritüürikorvi vabastamise nuppu sel ajal, kui anumad raputate.

Taimerisignaali kostumisel on küpsetusaeg lõppenud. Fritüür lülitub 20 sekundi möödudes välja. Tõmmake anum fritüürist välja ning asetage kuumakindlale alusele. Kontrollige, kas toiduaine on korralikult valminud. Kui toiduaine vajaks veel küpsetamist, asetage anum tagasi fritüüri ja lisage mõned küpsetamisminutid taimeriga.

Et väiksemate tükkidena toiduainet fritüürikorvist välja võtta, vajutage korvi vabastamise nupule ja tõstke korv anumast. Ärge kummutage korvi anuma külge kinnitatuna, sest mistahes õli võib olla valgunud anuma põhjale ja sattuda kallamisel toiduaine sekka tagasi. Tühjendage korv kaussi või taldrikule. Kui üks korvitäis toiduainet on valmis, siis saab kohe jätkata teise korvitäie valmistamisega.

NÕUANDEID

Toiduainete raputamine poole küpsetamise pealt aitab neil ühtlasemalt läbi küpseda. Kodustehtud friikartulitele väikese koguse õli lisamine aitab neil krõbedamaks küpseda. Krõbestage peale õli lisamist mõned minutid.

Ärge pange sellesse fritüüri rasvaseid koostisaineid, näiteks vorste.

Asetage fritüürikorvi sobivas suuruses küpsetusanum, kui soovite valmistada kooki või quiche'd või soovite frittida kergesti purunevaid toite / täidisega toite.

Õhkfritüür sobib ka toitade ülessoojendamiseks. Ülessoojendamise puhul sobiv temperatuurivalik on 150°C kuni 10 minuti jooksul.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel.

Puhastage seadme fritüürikorv ja anum sooja vee, vähese nõudepesuaine ja mittekrimustava käsnaga.

Anum ja fritüürikorv ei ole masinpesuks sobivad. Kui mustus jääb korvi või anumapõhja külge kinni, täitke anum kuuma veega ja lisage nõudepesuainet. Jätke ka korv sellesse vette likku ja leotage 10 minutit. Siis peske käsnaga.

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage kareid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks.

GARANTII

Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja nimi ning toote mudel. Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: <http://service.nova-int.com>

KESKKONNAKAITSE



Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka.

Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele.

Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmise. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikest omavalitsustelt.

Info

Lisainfot leiab tootja kodulehelt <http://service.nova-int.com>