

OHUTUS

- Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatuselt.
- Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.
- Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad kahjud ja õnnetused ei kuulu seadme tootja ega edasimüüja vastutusalasse.
- Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusettevõttes või sarnases kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Ärge liigutage seadet juhetaolise tõmmetega, vältige juhtme sõlmekeeramist.
- Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.
- Seadet ei tohi jätta ühendatuna vooluvõrku ilma järelvalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.
- Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhetaolise, pistikut ega seadme korpust või selle osa vette ega muusse vedelikku.

SEADME OSAD

1. Kiirusvaliku lülitid
2. Ostsilleerimisnupp
3. Ventilator

ENNE ESMAKASUTAMIST

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad.

Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks

õuetingimustes. Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks seadme tüübisildil toodud toitevoolu andmetega kokku. (pinge 220V-240V 50/60Hz).



KASUTAMINE

Valige ventilaatori töökiirus, vajutades kiirusvaliku nuppe vastavalt soovitud puhumistugevusele.

Et ventilaator hakkaks ostsilleerima (küljelt küljele pöörduma) vajutage ostsillatsiooninupp sisse.

Ostsilleerimise peatamiseks tõmmake ostsillatsiooninupp üles.

Ventilaatori pea asend on reguleeritav üles- või allapoole. Selleks keerake reguleerimisnupp lahtipoole, pöörake ventilaatori pead soovitud nurga alla ja keerake reguleerimisnupp uuesti kinni.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seade ei ole masinpesukindel.

KESKKONNAKAITSE



Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinade käitlusse toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmise. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikest omavalitsustelt.

Info

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu