



Kasutusjuhend





Pakendi sisu



Kasutusjuhend



Tähtis information




Spetsifikatsioonid



T-kujuline kuuskantvõti



Kruvid



Akulaadija




Pikendusotsik




Ratas




Kokkupanek ja seadistamine



- 1 Pöörake juhtraua vars üles, kinnitage see ja pange tugijalg alla.



- 2 Paigaldage juhtraud varrele.





- 3 Pingutage kruvid varre mõlemale küljele T-kujulise kuuskantvõtmeega.



Laadige oma roller

Laadige töökeratast kolm sekundit, et aku aktiveerida enne selle esmakordset kasutamist. Vastasel juhul ei saa teie rollerit sisse lülitada.





1 Tõstke kummist klapp üles.

2 Ühendage toiteadapter laadimispeassa


3 Ühendage vooluvõrgust lahti, kui laadimine on lõppenud.

4 Pange kummist klapp tagasi.


Roller on täielikult laetud, kui laadija LED-tuli muutub punasest (laadimine) roheliseks (laetud).




Ühendage rakendusega Mi Home / Xiaomi Home




1 Ilma aktiveerimata tõukeratas piiksub, kui see on sisse lülitatud, ja selle kiirus on piiratud 10 km/h.



2 Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood.




3 Avage Mi Home / Xiaomi Home rakendus




4 Puudutage paremas ülanurgas nuppu "+" ja seejärel järgige seadme lisamiseks juhiseid.

Märkus. Rakenduse versiooni võib olla värskendatud. Järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.




- 5 Tõukeratta esmakordseks aktiveerimiseks järgige rakenduses ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- 6 Piiksumine ei lõpe enne, kui roller on aktiveeritud.




Kuidas sõita




- 1 Hoiatus: kandke kiivrit, küünarnuki- ja põlvekaitsmeid.




- 2 Astuge ühe jalaga tekile ja lööge teise jalaga aeglaselt maha.




- 3 Gaasipedaal käivitub, kui vabajooksu kiirus ületab 5 km/h.



- 4 Järskpidurduse jaoks vabastage gaasipedaal ja vajutage pidurihooba.




- 5 Pööramisel kallutage keha roolimise suunas ja pöörake aeglaselt juhtrauda.




- 6 Parkimisel pange tugijalg maha.



Ohutuse meeldetuletus




- ⚠ Vältige alati takistusi.




- ⚠ Hoidke kiirust vahemikus 5-10 km/h, kui sõidate läbi kiirusepiire, liftiukse paigalseisu, konarlikel teedel või muudel ebatasastel indadel. Nimetatud pindade paremaks reguleerimiseks painutage veidi põlve.


Jälgige ohu võimalikkust.




⚠ Vältige oma peaga löömist ukseraamide, liftide ja muude pea kohal olevate takistuste vastu.



⚠ Ärge vajutage tõukeratta kõrval kõndides gaasi.




⊗ Kui kohalikud seadused ei luba teisiti, on avalikel teedel, kiirteedel ja kiirteedel sõitmine keelatud ja ebaseaduslik.




⊗ Ärge muutke rooli suunda järsult


Ärge proovige ohtlikke toiminguid.




⊗ Ärge riputage juhtraua külge kotte ega muid raskeid asju.



⊗ Ärge sõitke ühel jalal.



Ärge kiirendage allamäge sõites ja pidurdage aeglustamiseks. Järsu kallakuga kokku puutudes peate tõukerattalt maha astuma ja lükkama.




Ärge kasutage tõukerattaga sõites mobiiltelefoni ega kandke kõrvaklappe


Ärge proovige ohtlikke toiminguid.





Ärge sõitke vihmaga. Ärge sõitke läbi lompide või muude (vee)takistuste.




Ärge sõitke koos kellegi teisega, sealhulgas lastega.




 Ärge hoidke jalgu tagumisel poritiival.





 Ärge puudutage ketaspidurit.

Ärge proovige ohtlikke toiminguid.




 Ärge laske juhtrauast sõitmise ajal lahti.




 Ärge proovige trepist üles või alla sõita ega hüpata üle takistuste.




Voltimine ja kandmine




- 1 Tõstke turvalukk üles ja suruge kiirvabastushoob alla.




- 2 Tõstke turvalukk üles ja suruge kiirvabastushoob uuesti alla, seejärel keerake vars kokku.



- 3 Joondage kell ja pannal ning kinnitage need.




- 4 Kandmiseks hoidke juhtraua varrest kas ühe või mõlema käega.



- 5 Vabastage kella hoob positiiva pandlast.




Ketaspiduri reguleerimine



Enne reguleerimist veenduge, et tõukeratta toide on välja lülitatud ja see ei lae.
Kui pidur on liiga pingul/lahti, kasutage 4 mm kuuskantvõtit, et vabastada pidurisadula kruvi. Seejärel reguleerige veidi piduritoru (vähendage/suurendage avatud pikkust) ja keerake kruvi uuesti kinni.

Rehvi ventiili pikendus




Keerake ventiili kork lahti.

Ühendage pikendusotsik
rehvi ventiili külge.

Ühendage pump rehvi
täitmiseks.




Lukustage oma roller



Kui roller on lukustatud, lukustub mootor ja esituli lülitub automaatselt välja ning juhtpaneelil kuvatakse ikoon.

Seadistage parool



Märkus. Kui parooli pole määratud, saab rolleri avada rakenduse Mi Home/Xiaomi Home abil mis tahes telefonist. Pärast tõukeratta hankimist määrake rakenduses parool niipea kui võimalik. Kui unustate parooli, minge aadressile www.mi.com või võtke abi saamiseks ühendust müüjajärgse osakonnaga.

Kasutusjuhendis esitatud toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on ainult viitamiseks. Tegelik toode ja funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu olla erinevad.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.mi.com

Üksikasjaliku e-juhendi saamiseks minge aadressile www.mi.com/global/service/userguide

DDHBC16NEB

Originaaljuhendid



CE.00.0040.50-A